

## Ultrahangos rovar, egér és patkány riasztó

Figyelem: a Weitech termékválasztékban kétféle patkány elleni riasztó található, ezek egyike a WK0300 típus

### Hogyan működik

Az ultrahangok hatékonyságát a karteveők elriasztásában független laboratóriumi vizsgálatok igazoltak. A karteveők érzékeny hallása nem képes alkalmazkodni a folyamatosan változó frekvenciájú ultrahangokhoz. Mivel így nem tudják időben észlelni a veszélyre utaló hangokat, elhagyják az épületet. A készülékkel védett helyiségben ne tartson rágcsálókat, például hörcsögöket vagy fehér egereket. A látható eredményre körülbelül két hetet kell várni. A karteveők visszatértének megakadályozása érdekében ne húzza ki a készülékeket, hanem működtesse azokat tovább. A készülékek időnként áthelyezhetők.

### Az ultrahangról

Az ultrahang 20 000 Hz feletti hangtartománya emberek és a legtöbb állat számára alig hallható. Nem hatol át a falakon. A jelek visszapattannak a kemény felületekről, ezzel hatása többszöröződik. A lágy anyagok azonban, mint pl. szőnyeg, függöny, kárpitozott bútor, elnyelik az ultrahangot, mely csökkentheti az egység hatékonyságát. A legjobb eredmény elérése érdekében ne helyezze bútor, függöny vagy más tárgy mögé. A kedvtelésből tartott háziállatokra – kutyára, macskára, madárra, halra – ill. az emberekre és magzatokra nincs káros hatással. Az egerek és versenyegerek, valamint hörcsögök azonban távol tartandók a készülék hatókörzetétől.

### Használata

Csatlakoztassa a készüléket 220-240 V-os csatlakozó aljzathoz. A készülék megfelelően működik, ha bekapcsolt állapotban a jelzőfény világít. A megfelelő határfok érdekében ne helyezze a készüléket bútor vagy karpit mögé.

Az eszköz egyszerűen működtethető, nincsenek mozgó alkatrészei, és évekig karbantartásmentesen riasztja el a karteveők széles körét.

Üzemelése alatt kattogó vagy csicseregő hang hallható.

Első üzembe helyezés:

A bal oldali kapcsolót állítsuk INSECTS (rovarok) vagy RODENTS (rágcsálók) állásba szükség szerint.

A középső kapcsolót állítsuk QUIET (halk) állásba

A jobb oldali kapcsolót állítsuk NORMAL POWER (általános mód) állásba

Ha nem megfelelő az eredmény, módosítsa a középső és jobb oldali kapcsoló állását.

Folyamatosan működtessük, míg a rágcsálók, rovarok stb. végleg eltűnnek.

Bolha, moly, pók: helyezze a készüléket a talaj szintjétől 20-50 cm magasságba. Eger és patkány:

helyezze a készüléket a talaj szintjétől 5-60 cm magasságba.

A készülékek nem jelentenek veszélyt az emberekre, magzatokra, kutyákra, macskákra, madarakra, tehenekre, lovakra, birkákra, baromfikra és hüllőkre.

A készüléket kizárólag beltéren használja. Ne használja fürdőszobában, illetve magas páratartalmú helyiségekben. Gyermekektől elzárva tartandó.

A készülék újrahasznosítható. Ne dobja a háztartási hulladékba vagy közterületen levő szemétkosárba. A tönkrement készüléket adja le egy kijelölt gyűjtőhelyen.

