

ÚTJELÖLŐ SZALAG

Leírás és használati utasítás

Ideiglenes útjelölő szalag

Egyszerű és könnyen ki lehet helyezni az aszfalt és beton úttestre egyaránt.

Az optimális tapadás feltételei

1. Levegő- és útfelszín hőmérséklet $+5^{\circ}\text{C}$ felett kell legyen.
2. Az úttestnek száraznak, valamint olaj-, por-, meglazult részekről, homoktól és más szennyeződésektől mentesnek kell lennie.
3. Ne essen eső az applikáció előtt és alatt.

A szalagok lehelyezése

1. A vonal helyének kijelölése.
2. Az útfelületet erős szálú seprűvel/kefével és sűrített levegővel gondosan meg kell tisztítani. Az útfelületnek száraznak, portól és laza részecskéktől mentesnek kell lennie. A szalag nem tapad szennyezett felületre.
3. A PRIMER-t (alapozót) hengerrel, ill. kefével oda kell felhordani v. fújni, ahová a vonalat akarják helyezni. Ügyelni kell arra, hogy a szalagszéltől PRIMER mindkét oldalon 5-5 mm-rel túlnyúljon!
4. A Primer felhordási tömege kb. 200-300 g/m². A Primert csak addig kell száradni hagyni, míg „légszáraz” nem lesz (általában 5-15 perc az időjárástól függően).
5. A szalagot kézzel vagy géppel kell felhordani. A szalag közvetlenül a Primer felszínére tapad. A tapadás megszűnik, ha megpróbálják a már lehelyezett szalag helyzetét megváltoztatni.
6. Hosszabbító illesztéskor a szalagvégeket „ne lapolják át egymáson”, mert önmagához nem tapad.
7. Közvetlenül a lehelyezés után a szalagon egy kb. 100 kg-os terhelési kerékkel vagy hengerrel a lefektetés irányában háromszor át kell menni. Lassan menjen a nehéz járművel és ügyeljen arra, hogy a szalag szélei jól le legyenek nyomva és a fólia illeszkedjék a felszín struktúrájába. Adott esetben az eljárást meg kell ismételni. A szalagon haladva a jármű kerekeit ne fordítsa el, mert ezzel összegyűrheti a szalagot!
8. A munka befejezése után az úttestet azonnal meg lehet nyitni a járműforgalom számára.

Eltávolítás

Az ideiglenes útjelölő szalag egy vagy több darabban $+5^{\circ}\text{C}$ hőmérséklet fölött melegítés, marás, vagy oldószer-felhasználás nélkül eltávolítható az aszfalt vagy beton úttestről. Nem kell hozzá semmiféle komplikált felszerelés. Egyszerűen kézzel lehúzható. A jó fogás érdekében használjon kesztyűt. Az ideiglenes útjelölő szalag ismételtelen nem használható fel útjelölésre.