

Ultrahangos egér, denevér és rovar-riasztó

/ WK 0220/

Működési elv:

Független laboratóriumok igazoltak az ultrahang hatásosságot a kartezők riasztásában. Ezek az állatok nem képesek elviselni a folyamatosan változó frekvenciájú erős ultrahangot, ezért elmenekülnek. Mivel ebben a környezetben nem képesek meghallani a veszélyeket, nem érzik magukat biztonságban és elhagyják a területet. Az olyan házi kedvenceket, mint a hörcsög, fehér egér stb., ne tartsa a készülékkel védett területen.

Az ultrahangról

Az ultrahang 20 000 Hz feletti hangtartománya emberek és a legtöbb állat számára alig hallható. Nem hatol át a falakon. A jelek visszapattannak a kemény felületekről, ezzel hatása többszöröződik. A lágy anyagok azonban, mint pl. szőnyeg, függöny, kárpitozott bútor, elnyelik az ultrahangot, mely csökkentheti az egység hatékonyságát. A legjobb eredmény elérése érdekében ne helyezze bútor, függöny vagy más tárgy mögé. A kedvtelésből tartott háziállatokra nincs káros hatással (ilyenek a kutya, macska, madár, hal.) Az egerek és versenyegerek valamint hörcsögök azonban távol tartandók a készülék hatókörzetétől.)

A készülék telepítése és beállítása:

Csatlakoztassa a készüléket a 220-240 V-os aljzathoz; ha a készülék 'ON' allásban van, akkor egy jelzőlámpa jelzi a megfelelő működést. A hatékonyság érdekében a készüléket ne telepítse bútorok vagy függöny mögé. A készülék nem igényel karbantartást. A nap 24 órájában hagyja bekapcsolva a készüléket. A hatékonyság növelése érdekében időnként módosítsa a készülék helyzetét és az épület minden lakott emeletén a szomszédos szobákba is helyezzen el készülékeket. Az eredmény két hét elteltével látható. A kartezők visszatérésének megakadályozása érdekében hagyja ott a készülékeket. Ha a készüléket 9 V-os elemről üzemelteti, akkor az elem élettartama 2-4 nap.

"A" üzemmód: pókok, molyok, legyek és egyéb mászó rovarok elriasztására. A legjobb eredmény érdekében helyezze a készüléket a padlótól számított 20-50 cm magasságra.

"B" üzemmód: egerek, denevérek riasztásához. Egerek elleni használat esetén a padlószinttől 5-15 cm magasan helyezze el, oda, ahol az egerek legaktívabbak. Denevérek elleni használat esetén a fészkek vagy nyughely közelébe tegye

Egyik készülék sem jelent veszélyt az emberekre, a kisgyermekre, kutyákra, macskákra, madarakra, lovakra, tehenekre, birkákra, csirkékre és a hullókre. A patkányok elleni védekezésre más készülékeinket javasoljuk (wk0300, valamint a wk0600).

Javaslatok:

Csak beltéri használatra alkalmas. Ne használja vizesblokkokban vagy párás helyiségekben. Gyermekektől elzárva tartandó.

Újrahasznosítás:

A készüléket újra kell hasznosítani. A háztartás hulladékba dobni és eldobni tilos. A meghibásodott készüléket a hivatalos gyűjtőhelyeken adja le.

Hatóterülete: max. 140 m²

Felhasználási terület:

Egerek, denevérek és rovarok riasztására

Kültéren és beltérben is használható

Jellemzők:

Emberek és háziállatok számára teljesen veszélytelen

Hálózatról vagy elemmel is működtethető (elem nem tartozék)

Kétféle beállítási lehetőség: rágcsálók és rovarok ellen

Adatok:

Kültéren max. 75 nm területet véd

Beltérben max. 140 nm területet véd

220 V hálózatról vagy elemekkel működik (elem nem tartozék)

